Projet Infra & SI, sujet 7

Par Aurélien BA, Simon CORREIA et Grégoire ACQUADRO

Procédure de l'installation et configuration du partage de dossier par l'annuaire

Lien du GitHub: https://github.com/GACQUADRO/Projet-Infra

SOMMAIRE

1.Installation de la VM Windows serveur	page 3
2.Installation de Windows Serveur	page 5
3.Configuration d'active directory	page 8
4.Gérer un utilisateur	page 14
4.1.Créer un utilisateur	page 14
4.2.Supprimer un utilisateur	page 16
5.Se connecter au serveur depuis une autre machine	page 18
5.1.Installation du client	page 18
5.2.Configuration du client	page 22
5.3.Connexion au serveur	page 25
6.Partage de dossier	page 27
6.1.Créer le fichier et le partager	page 27
6.2.Accéder au dossier depuis un client	
7.Création de groupes et autorisation de partage	page 31
7.1.Gestion d'un groupe	page 31
7.1.1.Créer le groupe	page 31
7.1.2.Ajouter un utilisateur au groupe	
7.2.Gestion des droits d'un partage	
7.2.1.Lors de la création du partage	
7.2.2.Si le dossier est déjà créé	, ,
8. Monter lecteur réseau automatiquement	page 38

1. <u>Installation de la VM Windows serveur.</u>

Pour commencer, il faut créer une machine virtuelle qui servira de serveur.



Ensuite, donnez un nom claire à votre machine et dans version, sélectionner Windows 2016 puis continuer.

sélectionner le type de s	et un dossier pour la nouvelle machine virtuelle système d'exploitation que vous envisagez d'y rez sera repris au travers de VirtualBox pour id	installer.
Nom :	Serveur-win-2016	
Dossier de la machine :	/Users/gregoire/VirtualBox VMs	<u> </u>
Type :	Microsoft Windows	2016
Version :	Windows 2016 (64-bit)	•
Mode expert	Aller au précédent Continuer	Annuler

Ne changez pas la taille de la mémoire vive par défaut



Créer ensuite le disque dur de 30Go, en choisissant ces options.

Ne pas ajouter de disque dur virtuel

Créer un disque dur virtuel maintenant

Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant

VDI (VirtualBox Disk Image)

VHD (Disque dur Virtuel)


VMDK (Virtual Machine Disk)

Dynamiquement alloué

Taille fixe


30,00 Gio

Par la même occasion, vous pouvez créer la deuxième machine virtuelle. Répétez les mêmes actions sauf lors de votre choix de version de Windows. Pour le client, nous prendrons Windows 10 avec 50 Go.



2. <u>Installation de Windows Serveur.</u>

Cliquez sur machines virtuelle de Windows serveur que vous venez de créer et sélectionner l'ISO de Windows serveur.



Appuyer en suite sur SUIVANT. Puis Installer Maintenant




Choisissez comme ci-dessous.




Choisissez l'installation personnalisé



Faîtes suivant et attendez que l'installation se termine.





La machine virtuelle se redémarrera ensuite. Vous pourrez alors entrez votre mot de passe pour votre compte administrateur du serveur.




Vous pourrez ensuite tapez votre mot de passe pour vous connecter à votre session. Avant de commencer la partie suivante, assurez-vous de bien mettre votre machine en réseau interne et d'avoir changé son IP son nom.

Pour le nom:








3. Configuration d'active directory.

Allez dans le gestionnaire de serveur puis dans tableau de bord. Cliquez sur gérer en haut a droite puis ajouter des rôles et fonctionnalités.



Un assistant s'ouvre. Cliquez sur suivant.

Choisissez l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

 Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalité 	ités.
 Installation des services Bureau à distance Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions. 	e) pour


Choisissez ensuite le serveur du pool de serveurs.

Une liste de rôles va ensuite apparaître. Sélectionner Serveurs DNS et Services AD DS




Puis faites suivant.

Ne sélectionner aucune fonctionnalité et cliquez sur continuer




Cliquer sur suivant.







Cochez la case Redémarrer automatiquement puis sur installer.




Une fois l'installation finit, cliquez sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».




Un nouvel assistant va apparaître. Pour l'opération de déploiement, sélectionner « Ajouter une nouvelle foret ». Donner un nom à ce domaine.



Ensuite, mettez un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire.




Laissez la case non-cocher et cliquez sur suivant.




Votre nom de domaine devrait apparaître dans la case. Si nécessaire, modifiez-la.




Laissez le chemin d'accès par défaut.



Un récapitulatif va s'ouvrir. S'il n'y a pas de problème, cliquez sur suivant.



Patientez le temps que l'assistant vérifie l'installation puis lancez-la.



Quand le serveur sera passé en controleur de domaine, vous serez autamatiquement déconnecté de votre session. Reconnectez-vous simplement en tapant votre mot de passe.




Le serveur est configuré.

4. Gérer un utilisateur.

4.1. Créer un utilisateur.


Pour créer un utilisateur, vous devez vous rendre dans le menu démarrer et puis cliquer sur « Outils D'administration ».




Un menu s'ouvrira. Sélectionnez « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».




Une fois la page ouverte, cliquez sur l'icône à côté du nom de votre domaine (ici greg.lan) pour afficher les fichiers en dessous. Puis faites un clic-droit sur « Users ». Ensuite, allez dans « Nouveau » puis « Utilisateur ».



Rentrez le prénom et nom de l'utilisateur puis rentrez le nom d'ouverture de session. Retenez bien cette dernière entrée. Elle vous permettra de vous connecter avec cet utilisateur.



Entrez le mot de passe de l'utilisateur. Dans notre cas, décochez la première case et cochez la deuxième et troisième. En situation réelle, il est évident préférable que l'utilisateur change de mot de passe lors de sa première connexion. Mais dans notre cas, cela n'est pas nécessaire.




Un récapitulatif apparaitra. Le nom de connexion y sera affiché. Si tout est correcte, appuyer sur terminer.

Créer dans : gr	reg.lan/Users	
Quand vous cliquerez sur T	Terminer, l'objet suivant sera créé :	
Nom complet : Jean Bomb	er	^
Nom de connexion de l'util	lisateur : jbomber@greg.lan	
L'utilisateur ne peut pas ch Le mot de passe n'expire ja		
		Ų
	< Précédent Terminer	Annuler

L'utilisateur sera créé.

4.2. Supprimez un utilisateur.


Pour créer un utilisateur, vous devez vous rendre dans le menu démarrer et puis cliquer sur « Outils D'administration ».



Un menu s'ouvrira. Sélectionnez « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».




Une fois la page ouverte, cliquez sur l'icône à côté du nom de votre domaine (ici greg.lan) pour afficher les fichiers en dessous. Puis ouvrez le dossier Users. Faites un clic-droit sur l'utilisateur que vous voulez supprimer puis sélectionner supprimer. Puis confirmer votre choix.




4.3. Voir les connexion et déconnexion des utilisateurs.

Allez dans le menu Windows puis observateur évènement.



Allez dans Journaux Windows et Sécurité. Vous verrez ainsi quand est-ce qu'un utilisateur se connecte ou se déconnecte.



5. Se connecter au serveur depuis une autre machine.


5.1. Installation du client.

Pour faire cela, lancer la deuxième machine virtuelle que nous avions préparé. Donnez à cette machine l'iso de Windows 10.



Win10_2004_French_x64.iso ISO Disk Image - 5,29 GB

Vérifier la langue puis faites suivante puis installer maintenant. L'installation prendra quelques instants.



Cliquez sur « Je n'ai pas de clé de produit »

<u>D</u>éclaration de confidentialité <u>J</u>e n'ai pas de clé de produit (Product Key) <u>S</u>uivant

Sélectionner Windows 10 professionnel.




Suivant

Acceptez les termes du contrat et passer à la suite.




Le lecteur est par défaut sélectionner, cliquez simplement sur suivant. L'installation se lancera et prendra quelques minutes.




L'installateur va poser plusieurs question pour se configurer, répondez comme sur les photos.












Ensuite rentrez un nom d'utilisateur. Cette utilisateur ne correspond pas à l'utilisateur créer précédemment sur le serveur.



Puis entrez un mot de passe, confirmez-le et répondez aux question secrètes.



De nouvelles questions vous seront posez par l'installateur, répondez comme sur les images.







L'installation se terminera après cette dernière question.

5.2. Configuration du client.


Nous allons d'abord changer l'IP de la machine.




Allez dans Ethernet puis modifier les options d'adaptateur.




Faites un clic-droit sur Ethernet puis propriétés.



Sélectionner le protocole internet version 4 et cliquez sur propriétés.




Rentrez une adresse IP valide. Attention, l'adresse DNS doit être l'adresse IP du serveur Windows. Cliquez ensuite sur « Avancé ».




N'oubliez pas de mettre votre machine en réseau interne.

Allez dans « DNS » et ajouter le nom de votre serveur dans la case en bas et cochez la dernière case.



Maintenant, nous allons changer le nom de la machine en un nom plus claire. Allez dans l'explorateur de fichier, puis ce PC puis ordinateur et Propriétés système.




Cliquer sur renommer ce PC et donnez-lui un nom correct. Redémarrer ensuite la machine.

Informations système



5.3. Connexion au serveur.


Pour vous connecter au serveur, allez dans la barre de recherche et tapez « panneau de configuration » . Ouvrez l'application.




Allez dans système et sécurité puis système.




Allez dans modifier les paramètres.




Puis modifier.




Dans « Membre d'un », sélectionner Domaine et entrez le nom de votre domaine. Faites OK, une boite devrait apparaître.




Entrez les informations de l'administrateur comme si dessous.



Faites OK et ce message apparaitra. Redémarrer ensuite la machine.




Connectez vous avec l'utilisateur que vous avez créer sur le serveur. Pour se faire, sélectionner « Autre utilisateur » et entrez le nom de connexion de l'utilisateur et son mot de passe.




Vous serez ainsi connecté au serveur par l'utilisateur que vous avez créé.

- 6. Partage de dossier.
- 6.1. Créer le fichier et le partager.


Tout d'abord, commençons par créer le dossier que l'on veut partager. Pour faire cela, ouvrez l'explorateur de fichier puis allez sur Ce PC puis double clic sur le disque local




Faites ensuite un clic-droit, nouveau, dossier. Donner le lui un nom.



Maintenant allez sur le gestionnaire de serveur. Ensuite allez sur services de fichier puis partage.



Cliquez sur tache, puis nouveau partage.




Sélectionner le Partage SMB – rapide puis faites suivant.




Choisissez l'option de chemin personnalisé puis faites un clic sur parcourir. Sélectionner le dossier que vous venez de créer.



Vous pouvez changer le nom du partage et ajouter une description. Ici on ne change rien et on clic sur suivant.



Autorisé ensuite la mise en cache du partage. Si vous souhaitez rajouté plus tard une option, cela est possible



Pour les autorisations, nous en parlons dans le chapitre 7. Faites simplement suivant, le dossier sera accessible par tous les utilisateurs.

Enfin un récapitulatif apparaitra. Si tout est bon, vous pouvez créer le partage.



6.2. Accéder au dossier depuis un client.

Pour ce faire, ouvrez l'explorateur de fichier et taper dans recherche l'adresse IP du serveur.




Vous aurez ensuite accès au fichier que vous avez créé.




- 7. <u>Création de groupes et autorisation de partage.</u>
- 7.1. Gestion d'un groupe.
- 7.1.1. <u>Créer le groupe.</u>


Pour créer un groupe, ouvrez le menu Windows puis allez dans « Outils d'administration ».



Puis sur « Utilisateurs et ordinateur Active Directory ».



Cliquez à gauche du nom de votre domaine, puis clic-droit sur Users, Nouveau, Groupe.




Donnez un nom à votre groupe.

Nom du groupe :	
СОМ	
Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :	

Votre groupe sera créer.

7.1.2. Ajouter un utilisateur au groupe.


Pour créer un groupe, ouvrez le menu Windows puis allez dans « Outils d'administration ».



Puis sur « Utilisateurs et ordinateur Active Directory ».




Allez dans Membre puis Ajouter



Entrez le nom d'un utilisateur (vous pouvez juste écrire le prénom puis faire Vérifier les noms). L'utilisateur sera ajouté. Faites ok pour confirmer.



La liste des membres se mettra à jour. Faites appliquer pour confirmer.




7.2. Gestion des droits d'un partage.

7.2.1. Lors de la création du partage.

A l'étape des autorisations, si vous ne changez rien votre fichier sera accessible par tout le monde. Si ce n'est pas ce que vous voulez, cliquez sur Personnaliser les autorisations.



Allez dans partage puis faites en clic sur l'« utilisateur » tout le monde et supprimer le. Ensuite faites ajouter.



Cliquez sur sélectionner un principal.

Principal : Sélectionnez un principal

Entrez le(s) nom(s) ou le(s) groupe(s) dont vous voulez qu'ils aient accès (vous pouvez juste écrire le prénom puis faire Vérifier les noms).




Donnez ensuite les accès souhaités.

Contrôle total Modifier Lecture Autorisations spéciales


Si vous voulez vous pouvez ajouter un autre groupe ou utilisateur mais en donnant d'autre droits.

7.2.2. <u>Si le dossier est déjà créé.</u>


Si vous voulez changer les autorisations d'un dossier déjà créer, allez dans Windows puis gestionnaire de serveur.




Allez dans services et fichiers, partages et clic-droit sur votre dossier puis propriétés.



Allez dans autorisations puis Personnaliser les autorisations.



Allez dans partage puis faites en clic sur l'« utilisateur » tout le monde et supprimer le. Ensuite faites ajouter.



Cliquez sur sélectionner un principal.

Principal : Sélectionnez un principal

Entrez le(s) nom(s) ou le(s) groupe(s) dont vous voulez qu'ils aient accès (vous pouvez juste écrire le prénom puis faire Vérifier les noms).

greg.lan	Emplacements
intrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :	
<u>COM</u>	Vérifier les noms
Avancé	OK Annuler

Donnez ensuite les accès souhaités.

utorisat	ions:
	✓ Contrôle total
	✓ Modifier
	✓ Lecture
	Autorisations spéciales

Si vous voulez vous pouvez ajouter un autre groupe ou utilisateur mais en donnant d'autre droits.

8. Monter lecteur réseau automatiquement

Afin de simplifier l'accès au partage, nous pouvons créer un script qui s'exécutera au lancement d'une session d'un utilisateur et qui créera un accès rapide vers le partage.


Allez dans l'explorateur de fichier puis rentrez l'adresses IP du serveur.



Allez dans le dossier netlogon.




Puis créez un document texte et donnez-le lui un nom.




Dans document texte, écrivez ce qu'il y a écrit ci-dessous en sachant que « I » sera le nom du lecteur, Serveur-WIN le nom de mon server et COM le nom du dossier que je souhaite partager.

net use I: \\Serveur-WIN\COM

Ensuite, faites « Sauvegarder sous » et rajoutez un « .bat » à votre fichier puis enregistrez.



Ensuite allez dans le menu Windows puis outils d'administration et utilisateur et ordinateur



Allez dans Users puis double-clic sur un utilisateur puis allez dans Profil. Dans profil utilisateur, écrivez le nom de votre fichier .bat (votre script) dans Script d'ouverture de session.



Il vous suffit maintenant simplement de vous connecter sur votre session avec l'utilisateur modifié puis aller dans Ce PC

